QUICK START MANUAL_EN

SCHNELLSTARTANLEITUNG_DE

RugGear® RG100

CONTENT

SAFETY INSTRUCTIONS

1_Introduction 5
2_Faults and damages 6
3_Further safety advises 7

QUICK START

4_Keys 9
5_First steps 10
5.1_Battery 10
5.1.1_Installing and extracting the battery 10
5.1.2_Charging the battery 11
5.1.3_Battery use 11
5.1.4_Power Bank use 11
5.2_Installation of the SIM cards 12
5.3_Installation of the microSD card 12
6_Status icons 13

MENU NAVIGATION

7_Menu navigation 14
7.1_Call center 14
7.2_Phonebook 15
7.3_Messaging 16
7.4_Multimedia 20
7.5_Charger PAL 22
7.6_Bluetooth® 22
7.7_Organizer 23
7.8_Settings 24

INFORMATION

8_Security Settings 28
9_Torch 28
10_Specifications 28
11_Troubleshooting 29
12_Maintenance 31
13_SAR 32
Declaration of Conformity 34
Service Center 35

RESERVATION

Technical Data is subject to change without notice. Changes, errors and misprints may not be used as a basis for any claim for damages.

All rights reserved.

RugGear Europe is a brand of the company i.safe MOBILE GmbH.

The i.safe MOBILE GmbH cannot be held responsible for any data or other loss and direct or indirect damages caused by any improper use of this phone.

This document contains a quick start guide and the safety instructions necessary for the safe use of the mobile phone **RG100**.

More detailed instructions on the use of the phone can be found at **www.ruggear-europe.com** or directly at our Service Center.

(C) 2015 I.SAFE MOBILE GMBH

DW3150831

1_INTRODUCTION

This document contains information and safety regulations which are to be observed without fail for safe operation of the mobile phone **RG100** under the described conditions.

The current EC declaration of conformity, EC certificate of conformity, safety instructions and manual can be found at **www.ruggear-europe.com**, or requested from the i.safe MOBILE GmbH.

NOTE

This document contains only the instructions necessary for setting up and safe use of your phone.

To ensure the IP protection of the phone please make sure that the seals of the battery, the USB port cover and all the screw covers are in their correct place.

2_FAULTS AND DAMAGES

If there is any reason to suspect that the safety of the phone has been compromised, it must be withdrawn from use immediately.

Measures must be taken to prevent any accidental restarting of the phone.

The safety of the phone may be compromised if, for example:

- malfunctions occur.
- the housing of the phone or the battery shows damage.
- the phone has been subjected to excessive loads.
- the phone has been stored improperly.

3_FURTHER SAFETY ADVISES

- Do not touch the screen of the phone with sharp objects. Dust particles and dirt may scratch the screen. Please maintain the screen clean. Remove dust on the screen with a soft cloth gently and do not scratch the screen.
- Charge the phone under indoor conditions only.
- Please do not put the phone in environments with excessive temperatures as this could lead to heating of the battery, resulting in fire or explosion.
- Do not charge the phone near any flammable or explosive substances.
- Do not charge the phone in environments with much dust, humidity, or excessively high or low temperatures (the permitted charging temperature range is 5 °C – 35 °C).
- Do not use the phone in areas where regulations or legislatives prohibit the use of a mobile phone.
- Do not expose the phone, the battery or the charger to strong magnetic fields, such as are emitted from induction ovens or micro-waves.
- Do not attempt to open or repair the phone. Improper repair or opening can lead to the destruction of the phone, fire or explosion. Only authorized personnel are allowed to repair the phone.
- Only use accessories approved for the product.
- Please do not connect the poles of the battery directly, to avoid short-circuiting the battery.
- Power off the phone in hospitals or other places where the use of mobile phones is prohibited. This phone may affect proper work of medical equipment, like pacemakers, so always keep a distance of at least 15 cm between the phone and these devices.

- Observe all corresponding laws that are in force in the respective countries regarding the use of mobile phones while operating a vehicle.
- Please power off the phone and disconnect the charging cable before cleaning the phone.
- Do not use any chemical cleaning agents to clean the phone or the charger. Use a damp and anti-static soft cloth for cleaning.
- Do not discard old and abandoned lithium batteries into the trash, send them to designated waste disposal locations.
- The user alone is responsible for any and all damages and liabilities caused by malware downloaded when using the network or other data-exchange functions of the phone. The i.safe MOBILE GmbH cannot be held responsible for any of these claims.

WARNING

The i.safe MOBILE GmbH will not assume any liability for damages caused by disregarding any of these advices or by any inappropriate use of the phone.

EN

4_KEYS

TIPS/COMBINATION KEY

Click the menu key while on homescreen followed by "*" key to enable phone lock manually.

1_Power
Terminate a call.
Long press to power on and off the phone.

2_Send
Bring up the call log or answer a call when the phone is ringing.

3_Names
Phonebook

4_Menu
While on the homescreen: enter settings.

5_Navigation
4-way navigation through menus.

6_OK
Confirm the selected item or function.

7_Keypad
Use for text or number entry.

8_Volume
Adjust the volume.

9_Torch on/off

5_FIRST STEPS

5.1_BATTERY

The battery is inserted into the back of the mobile phone. The battery is not fully charged when the mobile phone is purchased, but it contains enough energy to power on the phone.
To obtain best battery performance and battery life, let the battery discharge completely before charging it completely for the first three charging cycles.

5.1.1_INSTALLING AND EXTRACTING THE BATTERY

When installing the battery, insert the teeth at the top of the battery into the corresponding notches of the mobile phone, then press the battery down and secure it by turning the two screws with the delivered screw driver. Ensure that the battery is safely in place before powering on the phone.

5.1.2_CHARGING THE BATTERY

- Connect the USB-cable with the phone as indicated in the picture.
- Connect the plug with the socket of the power supply.
- After charging, remove the USB-cable from the charger.

5.1.3_BATTERY USE

In actual use, the standby time and talk time of the phone varies with the network status, working environment and usage.

When the power of the battery is lower than normal, the phone will prompt you to charge it. Please charge the battery; otherwise you may lose any files which have not been saved.

If you do not charge for a long time, the phone will be powered off automatically.

WARNING

The phone may only be charged at ambient temperatures in a range from 5 °C – 35 °C. Please do not use charging equipment if the temperature exceeds this range. Only use the approved USB-cable and charger. Using any other cable may cause danger and will void the warranty.

5.1.4_POWER BANK USE

The RG100 can be used as a power bank to charge other mobile phones.

Connect the USB cable with the USB-A plug above the volume side keys. Connect the micro USB connector to the phone you want to charge. Activate the USB charging function in Menu/Charge Pal.

5.2_INSTALLATION OF THE SIM CARDS

The phone features two SIM card slots (1 = mini SIM card, 2 = micro SIM card). They are placed in the battery compartment. Please remove the battery to gain access to the holders.

- **SIM card 1:** push the SIM card (Mini SIM card) in the holder.
- **SIM card 2:** unlock the SIM card holder by sliding it forward as indicated on the holder. Open the holder and insert the SIM card (Micro SIM card). Close the holder and lock it again to safely retain the SIM card.



5.3_INSTALLATION OF THE MICRO-SD CARD

The SD card holder (3) is placed in the battery compartment. Please remove the battery to gain access to the holder.

Unlock the SD card holder by sliding it forward as indicated on the holder. Open the holder and insert the SD card. Close the holder and lock it again to safely retain the SD card.

WARNING

Do not try to insert or remove the SIM card when any external power supply is connected, otherwise the SIM card or the mobile phone may be damaged.

EN

6_STATUS ICONS

- Current Signal Strength
- Battery power level indicator
- GPRS Connectiont
- EDGE Connection
- Bluetooth® active
- Call in progress
- Missed calls
- Airplane mode
- Ringtone only
- Vibration only
- Vibration and ringtone
- Mute
- New SMS
- New MMS
- Alarm clock active
- MP3 playing
- FM radio active
- Reduced display back light (activate/deactivate by long press „0“)

7_MENU NAVIGATION

7.1_CALL CENTER

- Call history
  - Missed calls
    - Options
      - View
      - Call
      - Send text message
      - Send multimedia message
      - Save to phonebook
      - Add to blacklist
      - Edit before call
      - Delete
  - Dialled calls
    - Options
      - View
      - Call
      - Send text message
      - Send multimedia message
      - Save to phonebook
      - Add to blacklist
      - Edit before call
      - Delete
  - Received calls
    - Options
      - View
      - Call
      - Send text message
      - Send multimedia message
      - Save to phonebook
      - Add to blacklist
      - Edit before call
      - Delete
  - All calls
    - Options
      - View
      - Call
      - Send text message
      - Send multimedia message
      - Save to phonebook
      - Add to blacklist
      - Edit before call
      - Delete
  - Delete call logs
    - Dialled calls
    - Missed calls
    - Received calls
    - All calls
- Call settings
  - SIM1 call settings
    - Call ID
      - Set by network
      - Hide ID
      - Send ID
    - Call waiting
      - Activate
      - Deactivate
      - Query status

- Call settings
  - Call divert
    - Divert all voice calls
    - Divert if unreachable
    - Divert if no answer
    - Divert if busy
    - Divert all data calls
    - Cancel all diverts
  - Call barring
    - Outgoing calls
    - Incoming calls
    - Cancel all
    - Change barring password
  - Line switching
    - Line 1
    - Line 2
  - Advanced settings
    - Blacklist
      - Reject numbers in blacklist on / off
      - Blacklist numbers
    - Call recorder on/off
    - Auto redial on/off
    - Call time reminder on/off
    - Reject by SMS on/off
    - Connect notice on/off
    - Answer mode
      - Any key on/off
      - Auto answer when headset mode on/off

7.2_PHONEBOOK

- Phonebook
  - Add new contact
    - to SIM1
    - to phone
  - Options
    - Select
      - to SIM1
        - Options
          - Edit
          - Save
      - to phone
        - Options
          - Edit
          - Save
    - Mark several
      - Send text message
      - Send business card
      - Backup contacts
      - Delete marked
    - Phonebook settings
      - Preferred storage
        - SIM1
        - Phone
        - All
      - Speed dial
        - Satus on/off
        - Set numbers
      - My number
        - Add
      - Memory status
      - Copy contacts
        - from SIM1
        - from Phone



7.3_MESSAGING






Drafts
Options
View
Send
Edit
Delete
Delete all
Outbox
Sent messages
Options
View
Forward
Delete
Delete same contact
Delete all
Broadcast messages
SIM1
Voicemail server
SIM1
Templates
Text messages
Message settings
Text message
SIM1
Profile settings
Profile 1
Profile 2
Validity period
1 hour
6 hours
etc.
Message type
Text
Fax group 3
Fax group 4
Page
Email
Delivery report on/off
Reply path on/off
Preferred connection
Prefer GPRS
Prefer GSM
GSM only
Memory status
Blacklist
Status close/open
Blacklist
Text msg. counter
Save sent message on/off
Preffered storage
Phone
SIM
Multimedia message
Data account
Common settings
Compose
Slide time
Creation mode
Restricted
Free
Warning
Auto signature on/off
Signature
Sending
Delivery report on/off
Read report on/off
Priority
Low
Medium
High
Delivery time
Immediate
1 hour later
12 hours later
24 hours later
Send and save on/off
Retrieval
Home network
Immediate
Deferred
Rejective
Roaming
As home
Immediate
Deferred
Rejective
Filters
Anonymous
Allow
Reject
Advertisement
Allow
Reject
Read report
On request
Send
Never send
Delivery report on/off
Preferred storage
Phone
Memory card
Memory status
Phone
Memory card
Service message
Enable push
Accept all
Disable
Service loading
Prompt
Auto launch
Disable

7.4_ MULTIMEDIA

- Audio player
  - Options
    - BT music
    - Connect
    - Local list
      - Options
        - Refresh list
        - Settings
          - Pre. Playlist
            - Phone
            - Memory card
          - List auto gen. on/off
          - Repeat on/off
          - Shuffle on/off
          - Background play on/off
          - Lyrics display on/off
- Camera
  - Options
    - Switch to video recorder
    - Photos
      - Options
        - Browse style
          - List style
          - Matrix style
        - Storage
          - Phone
          - Memory card
    - Camera settings
      - Sutter sound
        - Off
        - Sound 1
        - Sound 2
        - Sound 3
      - EV
      - Contrast
        - High
        - Medium
        - Low
      - Anti-flicker
        - 50 Hz
        - 60 Hz
      - Delay timer
        - Off
        - 5 sec
        - 10 sec
        - 15 sec
      - Cont. shot
        - Off
        - 1 shot
        - 3 shots
        - 5 shots
    - Image settings
      - Image size
      - Image quality
        - Low
        - Normal
        - Good
    - White balance
      - Auto
      - Daylight
      - Tungsten
      - Fluorescent
      - Cloudy
      - Incandescent
    - Scene mode
      - Auto
      - Night
    - Effect settings
      - Normal
      - Grayscale
      - Sepia
      - Sepia green
      - Sepia blue
      - Color invert
    - Storage
      - Phone
      - Memory card
    - Restore default
- Image viewer
  - Options
    - Browse style
      - List style
      - Matrix style
    - Storage
      - Phone
      - Memory card
- Video recorder
  - Options
    - Switch to camera
    - Camcorder settings
      - EV
      - Night mode on/off
      - Anti-flicker
        - 50 Hz
        - 60 Hz
    - Video settings
      - Video quality
        - Sharing video
        - Normal
        - Good
        - High
    - White balance
      - Auto
      - Cloudy
      - Daylight
      - Incandescent
      - Flourescent
      - Tungsten
    - Effect settings
      - Normal
      - Grayscale
      - Sepia
      - Sepia green
      - Sepia blue
      - Color invert
    - Storage
      - Phone
      - Memory card
    - Restore default
- Video player
  - Options
    - Storage
      - Phone
      - Memory card
- Sound recorder
  - Options
    - New record
    - List
    - Settings
      - Storage
        - Phone
        - Memory card
      - Audio quality
        - Low
        - High

- FM radio
  - Options
    - Channel list
    - Manual input
    - Auto search
    - Settings
      - Background play on / off
      - Audio quality
        - Low
        - High
      - Record storage
        - Phone
        - Memory card
    - Record
    - File list
      - Options
        - Play
        - Send
          - As multimedia message
          - Via Bluetooth
        - Use as
        - Rename
        - Delete
        - Sort by
          - Name
          - Type
          - Time
          - Size
        - Delete all files
        - Details

7.5_CHARGE PAL

- On
- Off

7.6_BLUETOOTH

- Bluetooth
  - Power on/off
  - Visibility on/off
  - Search audio device
  - My name
  - Advanced
  - Anti lost
- BT dialer
  - Search new device

7.7_ORGANIZER

- File manager
  - Phone
    - Options
      - Open
        - Audio
          - Options
            - Open
            - New folder
            - Rename
            - Delete
            - Sort by
        - Download
          - Options
            - Open
            - New folder
            - Rename
            - Delete
            - Sort by
        - My music
          - Options
            - Open
            - New folder
            - Rename
            - Delete
            - Sort by
        - etc.
          - Options
            - Open
            - New folder
            - Rename
            - Delete
            - Sort by
      - Format
- Games
  - F1 race
  - Games settings
    - Audio on/off
    - Vibration on/off
    - Volume 1-7
- Calculator
- Calendar
  - Options
    - View
      - Options
        - View
        - Add
        - Edit
        - Delete
    - View all
      - Options
        - View
        - Add
        - Edit
        - Delete
    - Add event
      - Subject
      - Start
      - End
      - Type
      - Alarm
      - Repeat
      - Location
      - Details
    - Delete event
      - All
      - Overdue
      - Specific period



7.8_SETTINGS



EN




Alarm
Options
Add
Edit
Delete
Delete all
Change order
Dedicated keys
Up
Down
Left
Right
Auto update time
Off
On
First confirm
Flight mode
Normal mode
Flight mode
Misc. settings
LCD backlight
Picture quality
Network settings
SIM1
Network selection
New search
Select network
Selection mode
GPRS transfer pref.
Data prefer
Call prefer
Security settings
SIM1 security
PIN lock on/off
Change PIN
Change PIN2
Phone security
Phone lock off/on
Change password
Privacy Protection
Privacy Lock Settings
Change Password
Notification settings
Notification service on/off
Messaging
Notification style
None
Popup
Sound on/off
Downloads
Notification style
None
Popup
Sound on/off
Services
Internet service
Homepage
Bookmarks
Search or input URL
Recent pages
Settings
Homepage
Default
User defined
Data account
Browser options
Clear cookies
Clear authentication
Data accounts
Restore settings
Preferences
Timeout
Show pictures
Never
Always
Cookies
Enable
Disable
Security settings
Trusted certificates

8_SECURITY SETTINGS

To change security relevant settings, the phone may ask for a password or code. The standard password or code is 1122.

9_TORCH

Press the button on the left side of the phone and you will have 5 modes:

- **press once:** dim light
- **press twice:** high light
- **press three times:** SOS signaling
- **press four times:** stroboscope
- **press five times:** off

10_SPECIFICATIONS

- **Frequencies**
  Quad band
  GSM 850/900/1800/1900 MHz
- **Dimension**
  weight: 165 g,
  size: 126 x 58 x 23 mm
- **Screen**
  2.0" (5.08 cm) RugDisplay-Glass with a resolution of 176 x 220 pixel
- **Memory**
  internal memory 8 MB ROM, 8 MB RAM, external memory microSD up to 32 GB
- **Processor**
  MT6260A
- **Temperature**
  operation range from -20 °C to 60 °C
- **Camera**
  1.3 MP rear camera
- **Wireless technologies**
  Bluetooth® 3.0
- **Battery**
  2400 mAh battery, standby 600 hrs., talktime 2G: 560 min.
- **IP68**
  waterproof: 30 min. up to 2 m, impervious to dust and microparticles
- **MIL-STD-810G**
  2 m drop-protection, impervious to dust and microparticles

11_TROUBLESHOOTING

If problems occur when using the mobile, please try the following tips. If the problem is not solved, please contact your vendor or the Service Center directly.

THE PHONE CANNOT BE POWERED ON

- **The battery voltage is too low.**
  Please recharge the battery.
- **The power on key is not pressed long enough.**
  Please press power on key for more than three seconds.
- **The connection to the battery is bad.**
  Please assemble the battery again or clean the contact points of the battery carefully.
- **The SIM card has a failure.**
  Please check or replace the SIM card.

THE PHONE HAS INSUFFICIENT STANDBY TIME

- **The battery performance is reduced because of the age of the battery.**
  Please contact your vendor or the Service Center for a replacement battery.
- **Too many programs running.**
  Please reduce the number of running programme.

THE PHONE IS NOT CHARGING

- **Poor electrical contact.**
  Please check and replace any dirty or broken plugs.
- **Input voltage is too low.**
  Please charge for about one hour first, remove the plug, wait a minute and then continue charging. During this time it is possible that the phone cannot be powered on, as the voltage is too low.
- **A battery fault has occurred.**
  Please replace the battery.

FAILURES DURING CALLS OCCUR

- **SIM Card failures occur.**
  Please check the contacts of the SIM card or replace the card.
- **Network error.**
  Please change to a network provider with a stronger signal.

OTHER PEOPLE ARE ANSWERING MY CALLS

- **The phone has been set into divert your calls to another phone number.**
  Please check and cancel call divert.

THE PHONE POWERS OFF AUTOMATICALLY

- **The charge of the battery is too low.**
  Please recharge the battery.
- **There was an error during operation.**
  Please restart the phone. If the problem reoccurs, please contact your vendor or the i.safe MOBILE GmbH directly.

12_MAINTENANCE

Thank you for using the **RG100**. If there is a problem with the mobile phone, please contact your vendor or consult the Service Center. If your phone is in need of repair, you can either contact the Service Center or your vendor.

TRADEMARKS

- RugGear (Europe) and the RugGear (Europe) logo are registered trademarks of the i.safe MOBILE GmbH.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- All other trademarks and copyrights are the properties of their respective owners.

RECYCLING

The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help to prevent uncontrolled waste disposal and to promote the recycling of materials.

More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organizations, or your local representative.

The content of this document is presented as it currently exists. The i.safe MOBILE GmbH does not provide any explicit or tacit guarantee for the accuracy or completeness of the content of this document, including, but not restricted to, the tacit guarantee of market suitability or fitness for a specific purpose unless applicable laws or court decisions make liability mandatory.
The i.safe MOBILE GmbH reserves the right to make changes to this document or to withdraw it any time without prior notice.

13_SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION

This device meets international guidelines for exposure to radio waves

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2.0 W/kg.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the deice transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded

- SAR (head) 0.433 W/kg (GSM900)
- SAR (body - worn) 0.901 W/kg (GSM900 – GPRS)

During use, the actual SAR values for this device are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output of the device, the lower its SAR value.

A body-worn SAR test has been performed on this device at a separation distance of 1.5 cm. To meet RF exposure guidelines during body-worn operation, the device must be positioned at least 1.5 cm away from the body.

Organizations such as the World Health Organization and the US Food and Drug Administration have suggested that if people are concerned and want to reduce their exposure, they could use a hands-free accessory to keep the wireless device away from the head and body during use, or they could reduce the amount of time spent using the device.

RugGear EUROPE
A BRAND OF i.safe MOBILE

EC – Declaration of Conformity

EG – Konformitätserklärung

according to directives 1999/5/EC and 2011/65/EC

nach Richtlinien 1999/5/EG und 2011/65/EG

The company i.safe MOBILE GmbH declares under its sole responsibility that the product to which this declaration relates is in accordance with the provisions of the following data, directives and standards:

Die Firma i.safe MOBILE GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Ihr Produkt auf welches sich diese Erklärung bezieht den nachfolgenden Daten, Richtlinien und Normen entspricht:

Name & address of the manufacturer in the EU *Name & Anschrift des Herstellers innerhalb der europäischen Gemeinschaft*	i.safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 97922 Lauda – Koenigshofen, Germany
Description of the devices *Beschreibung der Geräte*	mobile phone / *Mobiltelefon* type / *Typ*: RG100
Conformity statement 1999/5/EC issued by *Konformitätsaussage 1999/5/EC ausgestellt durch*	PHOENIX TESTLAB GmbH Königswinkel 10 32825 Blomberg, Germany identification number / *Kenn-Nummer*: 0700
Conformity statement 2011/65/EC issued by *Konformitätsaussage 2011/65/EC ausgestellt durch*	SPG Perfect testing technology group Co., Ltd. Jinxin Building, Huameizhuang Shantou City, China
Applied harmonized standards *Angewandte harmonisierte Standards* EN 300 328: V1.7.1, EN 301 511: V9.0.2, EN 301 489-1: V1.9.2, EN 301 489-3: V1.6.1, EN 301 489-7: V1.3.1, EN 301 489-17: V2.2.1, EN 301 489-34: V1.3.1, EN 50360: 2001, EN 50566: 2013, EN 62209-1: 2006, EN 62209-2: 2010, EN 62479: 2010, EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011	

Lauda – Koenigshofen 11.08.2015

Martin Haaf
Managing Director
Geschäftsführer

i.safe MOBILE
i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda Koenigshofen
Germany

Template: TEMPCCTR01REV00 All rights reserved, i.safe MOBILE GmbH

CONTACT / SERVICE CENTER

Find your RugGear Europe Service Center on our website: www.ruggear-europe.com

GET FURTHER INFORMATIONS AND DOWNLOADS HERE!

WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM/SERVICE

i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10 | 97922 Lauda-Koenigshofen | Germany
info@ruggear-europe.com | www.ruggear-europe.com

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE

1_Einführung 39
2_Fehler und unzulässige Belastungen 40
3_Weitere Sicherheitshinweise 41

SCHNELLSTART

4_Tastenbelegung 43
5_Erste Schritte 44
5.1_Akku 44
5.1.1_Ein- und Ausbau des Akkus 44
5.1.2_Laden des Akkus 45
5.1.3_Gebrauch des Akkus 45
5.1.4_Gebrauch der Power Bank 45
5.2_Installation der SIM Karten 46
5.3_Installation der Micro-SD Karte 46
6_Status Icons 47

MENÜ NAVIGATION

7_Menü Navigation 48
7.1_Call center 48
7.2_Telefonbuch 50
7.3_Messaging 52
7.4_Multimedia 55
7.5_Ladegerät 57
7.6_Bluetooth® 58
7.7_Organisator 58
7.8_Einstellungen 60

INFORMATIONEN

8_Sicherheitseinstellungen 63
9_Taschenlampe 63
10_Spezifikationen 64
11_Fehlerbehebung 64
12_Wartungshinweis 66
13_SAR 68
Konformitätserklärung 70
Service Center 71

VORBEHALT

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.

Alle Rechte vorbehalten.

RugGear Europe ist eine Marke der i.safe MOBILE GmbH.

Für Datenverluste oder andere Schäden gleich welcher Art, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Telefons entstanden sind, übernimmt die i.safe MOBILE GmbH keine Haftung.

Dieses Dokument enthält die notwendigen Sicherheitshinweise für die sichere Verwendung des Mobiltelefons **RG100**.

Detailliertere Informationen erhalten Sie unter **www.ruggear-europe.com** oder direkt direkt bei unserem Service Center.

(C) 2015 I.SAFE MOBILE GMBH

1_EINFÜHRUNG

Dieses Dokument enthält Informationen und Sicherheitsvorschriften, die für einen sicheren Betrieb des Mobiltelefons **RG100** unter den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu berücksichtigen sind.

Die gültige EG-Konformitätserklärung, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung können unter **www.ruggear-europe.com** heruntergeladen oder bei der i.safe MOBILE GmbH angefordert werden.

HINWEIS

Dieses Dokument enthält nur die für die Inbetriebnahme und die sichere Verwendung des Telefons nötigen Schritte.

Um den IP-Schutz des Telefons sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Akkuabdeckung, die Verschlüsse für den Headset- und USB-Anschluss und die Abdeckung der Gehäuseschrauben sicher und fest installiert sind.

2_FEHLER UND UNZULÄSSIGE BELASTUNGEN

Sobald zu befürchten ist, dass die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt wurde, muss das Gerät außer Betrieb genommen werden.

Die unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme muss verhindert werden.

Die Gerätesicherheit kann gefährdet sein, wenn z.B.:

- Fehlfunktionen auftreten.
- am Gehäuse des Telefons oder des Akkus Beschädigungen erkennbar sind.
- das Telefon übermäßigen Belastungen ausgesetzt wurde.
- das Telefon unsachgemäß gelagert wurde.

3_WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- Berühren Sie das Display nicht mit scharfkantigen Gegenständen. Staub und Schmutz können ebenso die Displayscheibe zerkratzen. Bitte halten Sie die Displayscheibe sauber, indem Sie diese regelmäßig mit einem weichen Stofftuch reinigen.
- Laden Sie das Telefon nur in trockenen Innenräumen.
- Setzen Sie das Telefon keinen hohen Temperaturen aus, da dadurch der Akku überhitzen kann, was zu Feuer oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen kann.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Substanzen.
- Laden Sie das Telefon nicht in feuchter, staubiger oder zu warmer bzw. zu kalter Umgebung. (Der zulässige Temperaturbereich für das Laden des Telefons beträgt 5 °C – 35 °C).
- Benutzen Sie das Telefon nicht an Orten, an denen das Benutzen von Mobiltelefonen verboten ist.
- Setzen Sie das Gerät, den Akku oder das Ladegerät keinen starken elektrischen Magnetfeldern aus, wie sie z.B. von Induktionsherden oder Mikrowellenöfen ausgehen.
- Öffnen Sie das Telefon nicht selbst und führen Sie auch keine Reparaturen selbst durch. Unsachgemäße Reparaturen können zur Zerstörung des Gerätes, zu Feuer oder zu einer Explosion führen. Das Gerät darf nur von autorisierten Fachleuten repariert werden.
- Verwenden Sie nur für das Produkt zugelassenes Zubehör.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Pole des Akkus nicht direkt mit einem leitfähigen Material verbinden. Damit verhindern Sie einen Kurzschluss des Akkus.

- Schalten Sie das Telefon in Kliniken oder anderen medizinischen Einrichtungen aus. Dieses Telefon kann die Funktion von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen beeinflussen. Halten Sie daher immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zwischen Telefon und dem Herzschrittmacher.
- Achten Sie bei der Verwendung des Telefons während der Steuerung eines Kraftfahrzeuges auf die entsprechenden Landesgesetze.
- Schalten Sie das Telefon aus und entfernen Sie das Ladegerät, bevor Sie das Telefon reinigen.
- Benutzen Sie keine chemischen Mittel zum Reinigen des Telefons oder des Ladegerätes. Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen, angefeuchteten antistatischen Stofftuch.
- Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie dazu verpflichtet alte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Für Schäden durch Computerviren, die beim Gebrauch der Internetfunktionen heruntergeladen werden, ist der Benutzer selbst verantwortlich. Ein Regressanspruch gegenüber der i.safe MOBILE GmbH besteht nicht.

WARNUNG

Die i.safe MOBILE GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise oder unsachgemäßen Gebrauch des Telefons entstehen.

4_TASTENBELEGUNG

DE

TIPP/TASTENKOMBINATION

Drücken Sie die Menü-Taste im Hauptbildschirm gefolgt von der „*“ Taste um die Telefonsperre manuell zu aktivieren.

1_An/Aus
Anruf beenden.
Langer Druck zum An-, bzw. Ausschalten.

2_Abheben
Aufrufen der Anrufer-Historie, bzw. Annehmen eines Anrufes.

3_Namen
Telefonbuch

4_Menü
Im Hauptbildschirm: Aufrufen der Einstellungen.

5_Navigation
4-Wege Navigation durch die Menüs.

6_OK
Bestätigen der Eingabe oder Funktion.

7_Tastatur
Nummern wählen oder Text eingeben.

8_Lautstärke
Lautstärke ändern.

9_LED Taschenlampe an/aus

5_ERSTE SCHRITTE

5.1_AKKU

Der Akku wird an der Rückseite des Gerätes mit zwei Schrauben montiert. Bei Anlieferung ist der Akku nicht vollständig aufgeladen. Das Mobiltelefon lässt sich aber dennoch vollständig aktivieren. Zur Erreichung der besten Performance des Akkus wäre es angebracht, den Akku die ersten dreimal vollständig zu entladen und anschließend wieder 100 % aufzuladen.

5.1.1_EIN- UND AUSBAU DES AKKUS

Zum Einlegen des Akkus führen Sie die Nasen am unteren Ende des Akkus in die dafür vorgesehenen Nuten im Telefon ein, dann drücken Sie den Akku in die Halterung. Als nächstes verfahren Sie genauso mit der Akkuabdeckung. Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Telefons sicher, dass der Akku und die Abdeckung ordnungsgemäß montiert wurden.

DE

5.1.2_LADEN DES AKKUS

- Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit dem Telefon wie im Bild dargestellt.
- Kontaktieren Sie anschließend das Kabel mit dem Netzteil.
- Nach dem Ladevorgang trennen Sie bitte das USB Kabel vom Netzteil.

5.1.3_GEBRAUCH DES AKKUS

Im täglichen Gebrauch des Telefons hängt die Standby- und die Redezeit von der Qualität der Verbindung zum Netzwerk, den Gebrauchsgewohnheiten und den Umgebungsbedingungen ab. Sobald der Akku einen niedrigen Ladezustand erreicht, wird er das Gerät darauf hinweisen die Ladung in Gang zu setzten. Falls dies nicht umgehend erfolgt, können nichtgespeicherte Daten verloren gehen.

Wenn das Telefon für längere Zeit nicht geladen wird, schaltet es sich selbst ab.

WARNUNG

Der Akku des Telefons darf nur innerhalb des Temperaturbereiches von 5 °C bis 35 °C geladen werden! Bitte laden Sie niemals außerhalb dieses Temperaturbereiches und nutzen Sie das beiliegende USB-Kabel. Andernfalls besteht die Gefahr der Zerstörung und der Verlust der Garantie.

5.1.4_GEBRAUCH DER POWER BANK

Das RG100 kann als Power Bank genutzt werden, um andere Geräte aufzuladen. Verbinden Sie das USB Kabel mit der USB-A Buchse oberhalb der Lautstärke-Seitentasten. Verbinden Sie den Micro-USB Anschluss mit dem Telefon, was Sie laden möchten.

Aktivieren Sie die Ladefunktion in Menü/Ladegerät.

5.2_INSTALLATION DER SIM KARTEN

Das Telefon verfügt über Steckplätze für zwei SIM Karten (1 = Mini-SIM-Karte, 2 = Micro-SIM-Karte). Die SIM Kartenslots befinden sich im Akkufach des Gerätes. Bitte entnehmen Sie den Akku, um Zugang zu den Kartenslots zu erhalten.



- **SIM Karte 1:** schieben Sie die SIM Karte (Mini-SIM-Karte) in die Halterung.
- **SIM Karte 2:** öffnen Sie die Verriegelung des Halters, indem Sie ihn wie auf dem Halter angezeigt nach vorne schieben. Klappen Sie den Halter auf und legen Sie die SIM Karte (Micro-SIM-Karte) ein. Schließen Sie den Halter und verriegeln Sie ihn wieder um die SIM Karte sicher zu halten.

5.3_INSTALLATION DER MICRO-SD KARTE

Der SD Kartenslot (3) befindet sich im Akkufach des Gerätes. Bitte entnehmen Sie den Akku um Zugang zum Kartenslot zu erhalten.

Öffnen Sie die Verriegelung des Halters, indem Sie ihn wie auf dem Halter angezeigt nach vorne schieben. Klappen Sie den Halter auf und legen Sie die SD Karte ein. Schließen Sie den Halter und verriegeln Sie ihn wieder um die SD Karte sicher zu halten.

WARNUNG

Legen Sie keine SIM Karte ein oder entfernen Sie eine, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist. Ansonsten können die SIM Karten, bzw. das Mobiltelefon beschädigt werden.

DE

6_STATUS ICONS

- Signalstärke
- Batteriestatus
- GPRS Verbindung
- EDGE Verbindung
- Bluetooth® eingeschaltet
- Laufendes Telefongespräch
- Verpasste Anrufe
- Flugmodus
- Nur Klingelton
- Nur Vibration
- Klingelton und Vibration kombiniert
- Stummschaltung
- Neue SMS
- Neue MMS
- Wecker eingeschaltet
- MP3 wird abgespielt
- FM Radio eingeschaltet
- Reduzierte Hintergrundbeleuchtung (ein- und ausschalten durch langen Druck auf „0“)

7_MENÜ NAVIGATION

7.1_CALLCENTER

- Anrufverlauf
  - Verpasste Anrufe
    - Optionen
      - Ansicht
      - Einwählen
      - Textmitteilung senden
      - Multimedia-Mitteilung senden
      - Im Telefonbuch speichern
      - Zur Ausschlussliste hinzufügen
      - Vor Anruf bearbeiten
      - Löschen
  - Eingewählte Anrufe
    - Optionen
      - Ansicht
      - Einwählen
      - Textmitteilung senden
      - Multimedia-Mitteilung senden
      - Im Telefonbuch speichern
      - Zur Ausschlussliste hinzufügen
      - Vor Anruf bearbeiten
      - Löschen
  - Erhaltene Anrufe
    - Optionen
      - Ansicht
      - Einwählen
      - Textmitteilung senden
      - Multimedia-Mitteilung senden
      - Im Telefonbuch speichern
      - Zur Ausschlussliste hinzufügen
      - Vor Anruf bearbeiten
      - Löschen
  - Alle Anrufe
    - Optionen
      - Ansicht
      - Einwählen
      - Textmitteilung senden
      - Multimedia-Mitteilung senden
      - Im Telefonbuch speichern
      - Zur Ausschlussliste hinzufügen
      - Vor Anruf bearbeiten
      - Löschen
  - Anrufprotokolle löschen
    - Eingewählte Anrufe
    - Verpasste Anrufe
    - Erhaltene Anrufe
    - Alle Anrufe
- Anrufeinstellungen
  - SIM1: Anrufeinstellungen
    - Anruf-ID
      - Vom Netz festgelegt
      - ID verbergen
      - ID senden
    - Anklopfen
      - Aktivieren
      - Deaktivieren
      - Status abfragen

- Rufumleitung
  - alle Sprachanrufe umleiten
    - Aktivieren
    - Deaktivieren
    - Status abfragen
  - Bei Nichterreichbarkeit umleiten
    - Aktivieren
    - Deaktivieren
    - Status abfragen
  - Bei Nichtantwort umleiten
    - Aktivieren
    - Deaktivieren
    - Status abfragen
  - Bei Besetzt umleiten
    - Aktivieren
    - Deaktivieren
    - Status abfragen
  - Alle Datenanrufe umleiten
    - Aktivieren
    - Deaktivieren
    - Status abfragen
  - Alle Umleitungen aufheben
- Anrufsperre
  - Abgehende Anrufe
    - Alle Anrufe
    - Internationale Sprachanrufe
    - Internationale Sprachanrufe, außer Home-P
  - Ankommende Anrufe
    - Alle Anrufe
    - Sprachanrufe beim Roaming
  - Alles aufheben
  - Sperrkennwort ändern
- Leitungsumschaltung
  - Leitung 1
  - Leitung 2
- Erweiterte Einstellungen
  - Ausschlussliste
    - Nummern in Ausschluss-liste abweisen ein/aus
    - Ausschluss-listennummern
  - Soundrekorder ein/aus
  - Auto-Wahlwiederholung ein/aus
  - Anrufzeiterinnerung
    - Aus
    - Einzeln
    - Regelmäßig

- Per SMS abweisen ein/aus
- Verbindungshinweis ein/aus
- Annahmemodus
  - Beliebige Tasten
  - Auto-Annahme im Headset-Modus

7.2_TELEFONBUCH

- Telefonbuch
  - Kontakt hinzufügen
    - Zu SIM1
    - Zum Telefon
  - Optionen
    - Wählen
      - Zu SIM1
        - Optionen
          - Bearbeiten
          - Speichern
      - Zum Telefon
        - Optionen
          - Bearbeiten
          - Speichern
    - Mehrere markieren
      - Textmitteilung senden
        - Markieren
        - Alles markieren
      - Kontakt senden
        - Markieren
        - Alles markieren
      - Kontakte sichern
      - Markiertes löschen
    - Telefonbucheinstellungen
      - Empfohlene Lagerung
        - SIM1
        - Telefon
        - Alle
      - Kurzwahl
        - Status ein/aus
        - Nummer einstellen
      - Meine Nummer
        - Hinzufügen
      - Speicherstatus
      - Kontakte kopieren
        - Vom Telefon
        - Vom SIM1
      - Kontakte verschieben
        - Vom Telefon
        - Vom SIM1
      - Alle Kontakte löschen
      - Kontakte sichern
      - Kontakte wiederherstellen
- Anrufergruppe
  - Optionen
    - Gruppe hinzufügen
      - Gruppenname
      - Anruferbild
        - Standard
        - Von Kamera
        - Von Datei wählen

DE

- Anruferklingelton
  - Standard
  - Klingelton 1
  - Klingelton 2
  - etc.
  - Von Datei wählen
- Telefonbucheinstellungen
  - Empfohlene Lagerung
    - SIM1
    - Telefon
    - Alle
  - Kurzwahl
    - Status ein/aus
    - Nummer einstellen
  - Meine Nummer
    - Hinzufügen
  - Speicherstatus
  - Kontakte kopieren
    - Vom Telefon
    - Vom SIM1
  - Kontakte verschieben
    - Vom Telefon
    - Vom SIM1
  - Alle Kontakte löschen
  - Kontakte sichern
  - Kontakte wiederherstellen
- Bluetooth Telefonbuch
  - Verbinden

7.3_MESSAGING

DE



- Entwerfen
  - Diazeit
  - Einstellungsmodi
    - Beschränkt
    - Frei
    - Warnung
  - Autom. Signatur ein/aus
  - Signatur
- Wird gesendet
  - Sendebericht ein/aus
  - Leasebericht ein/aus
  - Piorität
    - Niedrig
    - Mittel
    - Hoch
  - Sendezeit
    - Sofort
    - Nach 1 Stunde
    - Nach 12 Stunden
    - Nach 24 Stunden
  - Senden und speichern ein/aus
- Wiedergewinnung
  - Heimnetzwerk
    - Sofort
    - Zurückgestellt
    - Ablehnen
  - Roaming
    - Wie privat
    - Sofort
    - Zurückgestellt
    - Ablehnen
  - Filter
    - Anonym (Zulassen/Ablehnen)
    - Werbung (Zulassen/Ablehnen)
  - Lesebericht
    - Auf Anfrage
    - Senden
    - Nie senden
  - Sendebericht ein/aus
- Empfohlene Lagerung
  - Telefon
  - Speicherkarte
- Speicherstatus
  - Telefon
  - Speicherkarte
- Servicenachricht
  - Push aktivieren
    - Alles akzeptieren / Deaktivieren
  - Laden von Service aktivieren
    - Eingabeaufforderung
    - Autom. starten
    - Deaktivieren

DE

7.4_MULTIMEDIA

- Audio-Player
  - Optionen
    - BT music
      - Verbinden
    - Local list
      - Optionen
        - Liste aktualisieren
        - Einstellungen
          - Wiedergabeliste (Telefon/Speicherkarte)
          - Autom. Gen. auflisten ein/aus
          - Wiederholen
            - Aus
            - Eins
            - Alles
          - Mischen ein/aus
          - Hintergrundwiedergabe ein/aus
          - Liedtextanzeige ein/aus
- Kamera
  - Optionen
    - Zum Videorekorder wechseln
    - Fotos
      - Optionen
        - Durchsuchform
          - Listenform
          - Matrixform
        - Speichermedium
          - Telefon
          - Speicherkarte
    - Kameraeinstellungen
      - Verschlusston
        - Aus
        - Sound 1
        - Sound 2
        - Sound 3
      - LW
      - Kontrast
        - Hoch
        - Mittel
        - Niedrig
      - Anti-Flackern
        - 50 Hz
        - 60 Hz
      - Verzögerungstimer
        - Aus
        - 5 Sek.
        - 10 Sek.
        - 15 Sek.
      - Fortl. Aufnahme
        - Aus
        - 1 Aufnahme
        - 3 Aufnahmen
        - 5 Aufnahmen
    - Bildeinstellungen
      - Bildgröße
      - Bildqualität
        - Niedrig
        - Normal
        - Gut
    - Weißabgleich
      - Autom.
      - Tageslicht



DE



7.5_LADEGERÄT

7.6_BLUETOOTH

- Bluetooth
  - Strom ein/aus
  - Sichtbarkeit ein/aus
  - Anfrage Audiogerät
  - Gerätename ändern
  - Ertweitert
    - Audiopfad
      - Auf Telefon belassen
      - Zum Bluetooth-Headset weiterleiten
    - Speichermedium
      - Telefon
      - Speicherkarte
      - Immer fragen
    - Meine Adresse
  - Anti lost
- BT dialer
  - Anfrage neues Gerät

7.7_ORGANISATOR

- Datei-Manager
  - Telefon
    - Optionen
    - Öffnen
      - Audio
        - Optionen
          - Öffnen
          - Neuer Ordner
          - Umbenennen
          - Löschen
          - Sortieren nach
      - Download
        - Optionen
          - Öffnen
          - Neuer Ordner
          - Umbenennen
          - Löschen
          - Sortieren nach
      - Ebook
        - Optionen
          - Öffnen
          - Neuer Ordner
          - Umbenennen
          - Löschen
          - Sortieren nach
      - My Music
        - Optionen
          - Öffnen
          - Neuer Ordner
          - Umbenennen
          - Löschen
          - Sortieren nach
      - Photos
        - Optionen
          - Öffnen
          - Neuer Ordner
          - Umbenennen
          - Löschen
          - Sortieren nach

- Videos
  - Optionen
    - Öffnen
    - Neuer Ordner
    - Umbenennen
    - Löschen
    - Sortieren nach
- Formatieren
- Spiele
  - F1 Rennen
    - Spiel starten
    - Beste Ergebnisse
    - Hilfe
  - Game-Einstellungen
    - Audio ein/aus
    - Vibration ein/aus
    - Lautstärke 1-7
- Rechner
- Kalender
  - Optionen
    - Ansicht
      - Optionen
        - Ansicht
        - Hinzufügen
        - Bearbeiten
        - Löschen
    - Alles anzeigen
      - Optionen
        - Ansicht
        - Hinzufügen
        - Bearbeiten
        - Löschen
    - Ereignis hinzufügen
      - Betreff
      - Start
      - Beenden
      - Typ
      - Alarm
      - Wiederholen
      - Standort
      - Details
    - Ereignis löschen
      - Alle
      - Überfällig
      - Spez. Zeitabschnitt
    - Zu Datum springen
    - Nach Heute wechseln
    - Zur Wochenansicht wechseln
    - Anfang der Woche
      - Sonntag
      - Montag
- Alarm
  - Bearbeiten
    - Status ein/aus
    - Zeit
    - Wiederholen
    - Alarmton
    - Signalisierungstyp
- Weltuhr
  - Zeitumstellungszeit für ausländische Stadt ein/aus
- eBook-Reader
  - Optionen
    - Globale Einstellungen
      - Schriftgröße
        - Klein
        - Mittel
        - Groß

- Scrollen nach
  - Zeile
  - Seite
- Scroll-Geschwindigkeit 1-5
- Speichermedium wählen
  - Telefon
  - Speicherkarte

7.8_EINSTELLUNGEN

- Benutzerprofile
  - Allgemein — Optionen
    - Aktivieren
    - Anpassen
    - Zurücksetzen
  - Lautlos — Optionen — Aktivieren
  - Besprechung — Optionen
    - Aktivieren
    - Anpassen
    - Zurücksetzen
  - Draußen — Optionen
    - Aktivieren
    - Anpassen
    - Zurücksetzen
  - Ohrhörer — Optionen
    - Anpassen
    - Zurücksetzen
  - Energiespar — Optionen — Aktivieren
- Dual-SIM-Einstellungen
- Telefoneinstellungen
  - Uhrzeit und Datum
    - Heimatstadt einstellen
    - Uhrzeit/Datum einstellen
    - Format einstellen
      - Zeit
      - Datum
      - Datumtrennsymbol
    - Mit Zeitzone aktualisieren ein/aus
  - Ein/ausschalten zeitlich festlegen
    - Einschalten
    - Ausschalten
  - Sprache
    - English
    - Français
    - Español
    - Italiano
    - etc.
  - Preferred Language Writing
    - English
    - Español
    - Français
    - Deutsch
    - etc.
  - Anzeige — Hintergrundbild
    - System
    - Benutzerdefiniert

DE

- Auto. Tastensperre
  - Aus
  - 15 Sek.
  - 30 Sek.
  - 1 Min.
  - 5 Min.
- Bildschirmschoner
  - Einstellungen ein/aus
  - Wählen
    - System
    - Benutzer-definiert
- Display einschalten
  - System
  - Benutzerdefiniert
- Display ausschalten
  - System
  - Benutzerdefiniert
- Datum und Uhrzeit anzeigen ein/aus
- Abkürzungen
  - Mitteilung schreiben — Optionen
    - Hinzufügen
    - Bearbeiten
    - Löschen
    - Alles löschen
    - Reihenfolge ändern
  - Messaging — Optionen
    - Hinzufügen
    - Bearbeiten
    - Löschen
    - Alles löschen
    - Reihenfolge ändern
  - Telefonbuch — Optionen
    - Hinzufügen
    - Bearbeiten
    - Löschen
    - Alles löschen
    - Reihenfolge ändern
  - Neuen Kontakt hinzufügen — Optionen
    - Hinzufügen
    - Bearbeiten
    - Löschen
    - Alles löschen
    - Reihenfolge ändern
  - Alarm — Optionen
    - Hinzufügen
    - Bearbeiten
    - Löschen
    - Alles löschen
    - Reihenfolge ändern
- Dedizierte Taste
  - Oben
  - Unten
  - Links
  - Rechts



DE

8_SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Zur Änderung sicherheitsrelevanter Einstellungen verlangt das Telefon ein Password oder Code. Das Standard-Passwort oder Code lautet: 1122.

9_TASCHENLAMPE

Drücken Sie den Knopf auf der linken Seite des Mobiltelefons und Sie erhalten 5 Modi:

- **1 x drücken:** schwaches Licht
- **2 x drücken:** helles Licht
- **3 x drücken:** SOS signalisierend
- **4 x drücken:** flackerndes Licht (Stroboskop)
- **5 x drücken:** ausstellen

10_SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzen**
  Quadband
  GSM 850/900/1800/1900 MHz
- **Abmessungen**
  Gewicht: 165 g,
  Maße: 126 x 58 x 23 mm
- **Bildschirm**
  2,0" (5,08 cm) RugDisplay-Glas mit einer Auflösung von 176 x 220 Pixeln
- **Kamera**
  1,3 MP (Rückseite)
- **Drahtlose Kommunikation**
  Bluetooth®3.0
- **Akku**
  Akku mit 2400 mAh, 600 Std. Stand-by, Gesprächszeit 2G: 560 Min.
- **Speicher**
  8 MB ROM, 8 MB RAM
  Speicher, Micro-SD Speicher erweiterbar auf 32 GB
- **Prozessor**
  MT6260A
- **Temperatur**
  In einer Umgebung von -20 °C to 60 °C
- **IP68**
  Wasserdicht: 30 Min. bis zu 2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln
- **MIL-STD-810G**
  Aufprallschutz: übersteht Fall aus 2 m Höhe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln

11_FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, probieren Sie die nachfolgenden Anweisungen zur Problembehebung. Können Sie damit das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder das Service Center.

DAS TELEFON LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

- **Die Akkuladung ist zu niedrig.**
  Bitte laden Sie den Akku.

- **Die Einschalttaste wurde nicht lang genug gedrückt.**
  Drücken Sie die Einschalttaste länger als 3 Sekunden.
- **Der Akku hat eine schlechte Verbindung zum Gerät.**
  Entfernen Sie den Akku und reinigen Sie vorsichtig die Kontakte.
- **Es liegt ein Fehler mit einer SIM Karte vor.**
  Prüfen und ersetzen Sie die SIM Karte.

UNZUREICHENDE STAND-BY ZEIT

- **Die Leistung des Akkus wird altersbedingt schwach.**
  Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder das Service Center direkt und ersetzen Sie den Akku.
- **Zu viele Programme und Funktionen laufen gleichzeitig.**
  Beenden Sie Programme und Funktionen, wenn Sie diese nicht mehr brauchen.

ANDERE PERSONEN ERHALTEN MEINE ANRUFE

- **Das Telefon ist auf eine andere Telefonnummer umgestellt.**
  Bitte prüfen und ändern Sie die Einstellung der Rufumleitung.

DAS TELEFON SCHALTET SICH AUTOMATISCH AB

- **Die Akkuladung ist zu niedrig.**
  Bitte laden Sie den Akku.
- **Es ist eine Störung aufgetreten.**
  Starten Sie das Telefon erneut. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

ANDERE PERSONEN ERHALTEN MEINE ANRUFE

- **Das Telefon ist auf eine andere Telefonnummer umgestellt.**
  Bitte prüfen und ändern Sie die Einstellung der Rufumleitung.

DAS TELEFON SCHALTET SICH AUTOMATISCH AB

- **Die Akkuladung ist zu niedrig.**
  Bitte laden Sie den Akku.
- **Es ist eine Störung aufgetreten.**
  Starten Sie das Telefon erneut. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

12_WARTUNGSHINWEIS

Bedarf Ihr Mobiltelefon einer Reparatur oder sollten Sie ein Problem mit Ihrem Mobiltelefon haben, wenden Sie sich bitte an das Service Center oder Ihren Verkäufer.

MARKEN

- RugGear (Europe) und das RugGear (Europe) Logo sind eingetragene Marken von i.safe MOBILE GmbH.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

WIEDERVERWERTUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union.

Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den entsprechenden Sammelstellen. Sie beugen so der unkontrollierten Müllbeseitigung vor und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen i.safe MOBILE GmbH Vertreter.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. RugGear Europe übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechungen schreiben zwingend eine Haftung vor.
Die i.safe MOBILE GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

13_INFORMATIONEN ZUR SAR ZERTIFIZIERUNG (SPEZIFISCHE ABSORBATIONSRATE)

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen.

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Gerätes gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustandes, zu garantieren.

In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für mobile Geräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0W/kg. SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodel wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Model und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden

- SAR (Kopf) 0,433 W/kg (GSM900)
- SAR (am Körper getragen) 0,901 W/kg (GSM900 – GPRS)

Während der Nutzung des Gerätes liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verminderung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Gerätes ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Mit diesem Gerät wurde ein SAR-Test durchgeführt, bei dem ein Abstand von 1,5 cm eingehalten wurde. Damit die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung bei der Verwendung in Körpernähe eingehalten werden, muss sich das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt befinden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlenbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Gerätes ein.

RugGear EUROPE
A BRAND OF i.safe MOBILE

EC – Declaration of Conformity

EG – Konformitätserklärung

according to directives 1999/5/EC and 2011/65/EC

nach Richtlinien 1999/5/EG und 2011/65/EG

The company i.safe MOBILE GmbH declares under its sole responsibility that the product to which this declaration relates is in accordance with the provisions of the following data, directives and standards:

Die Firma i.safe MOBILE GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Ihr Produkt auf welches sich diese Erklärung bezieht den nachfolgenden Daten, Richtlinien und Normen entspricht:

Name & address of the manufacturer in the EU *Name & Anschrift des Herstellers innerhalb der europäischen Gemeinschaft*	i.safe MOBILE GmbH i_Park Tauberfranken 10 97922 Lauda – Koenigshofen, Germany
Description of the devices *Beschreibung der Geräte*	mobile phone / *Mobiltelefon* type / *Typ*: RG100
Conformity statement 1999/5/EC issued by *Konformitätsaussage 1999/5/EC ausgestellt durch*	PHOENIX TESTLAB GmbH Königswinkel 10 32825 Blomberg, Germany identification number / *Kenn-Nummer*: 0700
Conformity statement 2011/65/EC issued by *Konformitätsaussage 2011/65/EC ausgestellt durch*	SPG Perfect testing technology group Co., Ltd. Jinxin Building, Huameizhuang Shantou City, China
Applied harmonized standards *Angewandte harmonisierte Standards* EN 300 328: V1.7.1, EN 301 511: V9.0.2, EN 301 489-1: V1.9.2, EN 301 489-3: V1.6.1, EN 301 489-7: V1.3.1, EN 301 489-17: V2.2.1, EN 301 489-34: V1.3.1, EN 50360: 2001, EN 50566: 2013, EN 62209-1: 2006, EN 62209-2: 2010, EN 62479: 2010, EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011	

Lauda – Koenigshofen 11.08.2015

Martin Haaf
Managing Director
Geschäftsführer

i.safe MOBILE
i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda Koenigshofen
Germany

Template: TEMPCCTR01REV00 All rights reserved, i.safe MOBILE GmbH

KONTAKT / SERVICE CENTER

Finde dein RugGear Europe Service Center unter: www.ruggear-europe.com

HIER GEHT'S ZU MEHR INFORMATIONEN UND DOWNLOADS!

WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM/SERVICE

i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10 | 97922 Lauda-Koenigshofen | Germany
info@ruggear-europe.com | www.ruggear-europe.com

WWW.RUGGEAR-EUROPE.COM